


Jämförelsetabell för DESIGNER™-serien



FUNKTIONER	DESIGNER EPIC™ 2	DESIGNER BRILLIANCE™ 80	DESIGNER TOPAZ™ 50 DESIGNER TOPAZ™ 40	DESIGNER JADE™ 35
Exklusiv SEWING ADVISOR™	Ja, utökad med funktionen JoyOS ADVISOR™	Ja, utökad med JoyOS ADVISOR™-funktionen	•	•
EMBROIDERY ADVISOR™	Ja, utökad med JoyOS ADVISOR™-funktionen	Ja, utökad med funktionen JoyOS ADVISOR™		
mySewnet™ Library	Ja, åtkomst via skärmen			
Inbyggd dubbelmatning (IDT)	•			
Justerbar laserguide för sömnad	•			
Ribbon Embroidery Attachment	•			
Fotpedal med flera funktioner	•			
deLuxe™ Stitch System	•	•		
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™	+ Sänkning av matartänder med extra lyft	+ Sänkning av matartänder med extra lyft	•	
Tillbehörsguide	•			
Välj färgschema för skärmen	•			
Skärmtyp	Stor interaktiv färgpekskärm på 10,1 tum (217x136 mm) med 180° visningsvinkel och hög upplösning (1280x800).	Optimal interaktiv färgpekskärm på 7,0 tum (154,2x85,9 mm) med hög upplösning (1024x600)	Stor färgpekskärm på 3,5 tum (70x53 mm)	Grafisk skärm, monokrom, 3½ tum (71,5x34,5 mm)
Inbyggda sömmar	844 Kan uppgraderas med fler sömmar.	555 Kan uppgraderas med fler sömmar.	261/208	120
Broderier som ingår	756	571	159 inbyggda broderier/ 100 inbyggda broderier	70
Stygnbredd	9 mm	7 mm	7 mm	7 mm



FUNKTIONER	DESIGNER EPIC™ 2	DESIGNER BRILLIANCE™ 80	DESIGNER TOPAZ™ 50 DESIGNER TOPAZ™ 40	DESIGNER JADE™ 35
Brodérteckensnitt i olika storlek	8	5	2/1	1
Brodérenhetens storlek	Large	Large	Medium/Small	Small
Imperial Hoop 360 x 260 mm ingår	•			
Royal Hoop 360 x 200 mm ingår		•	•/nej	
Crown Hoop 260 x 200 mm ingår	•	•		
Jewel Hoop 240 x 150 mm ingår			nej/ •	•
Splendid Square Hoop 120 x 120 mm ingår	•	•	•/nej	
DESIGNER™ Majestic Hoop 360 x 350 mm ingår	Tillbehör	Tillbehör		
Högre brodérhastighet	•	•		
Nålträdare	Automatisk	Manuell	Manuell	Manuell
Design Appliqué – Välj mellan motiv och alfabet och skapa applikationer på skärmen	•	•		
Design Shaping	•	•		
Design Positioning – Passa in dina broderier perfekt, varje gång.	Fullständig	Fullständig	Grundläggande	
Ändra storlek på motiv med stygnomräkning	•	•		
Anpassa broderier på skärmen	•	•	Upp till 10 broderier/ upp till 5 broderier	
Automatiskt trådklipp med automatisk avklippning av hoppstyg	•	•	•	Automatiskt tråd- klipp
Stor sömnadsyta	310 mm till höger om nålen	250 mm till höger om nålen	250 mm till höger om nålen /200 mm till höger om nålen	200 mm till höger om nålen



FUNKTIONER	DESIGNER EPIC™ 2	DESIGNER BRILLIANCE™ 80	DESIGNER TOPAZ™ 50 DESIGNER TOPAZ™ 40	DESIGNER JADE™ 35
Belysning	Marknadsledande LED-belysning. Justera tätheten.	Tack vare LED-tekniken och ljusriktarna är arbetsområdet väl upplyst.	Rader med lysdioder (LED) /3 LED-lampor	3 LED-lampor
USB-anslutning	Två USB-portar för Embroidery Stick	USB-port för Embroidery Stick	Embroidery Stick	Embroidery Stick
Överför broderi med trådlöst nätverk	●	●		
Uppdateringar via Internet	Med hjälp av trådlöst nätverk eller USB Embroidery Stick	Med hjälp av trådlöst nätverk eller USB Embroidery Stick	Via USB Embroidery Stick	Via USB Embroidery Stick
Upplyst trädningssområde	●			
Mjuk väska till brodérenhet ingår	●	●		
Skärmsläckare med startskärm	●	●	●/nej	
Möjlighet att använda USB-mus			●/nej	
Alternativet lås skärm	●	●	●/nej	
Inbyggd hållare för pekpinne	Ej tillämpligt – Interaktiv färgpekskärm	Ej tillämpligt – Interaktiv färgpekskärm	●	Ej tillämpligt – LCD-skärm
Snabbspolning – separat motor för att spola undertråd under sömnad eller broderi	●	●		
HUSQVARNA® VIKING® USB Embroidery Stick	<i>mySewnet™</i> -tjänster	<i>mySewnet™</i> -tjänster	●	●
Gratis QuickFont- och Embroidery-programvara att ladda ned	●	●	●	Embroidery Intro-programvara för PC
Snabbhjälp direkt på skärmen eller utskrivet	Snabbhjälp, indexhjälp	Snabbhjälp, indexhjälp	Snabbhjälp	
Automatisk sänkning av matartänder	Sömnad och broderi	Sömnad och broderi	Endast broderi	Endast broderi
Löstagbar tillbehörslåda	Dubbelsidig	Dubbelsidig	●	●
Avkännare för över- och undertråd	●	●	●	Övertrådssensor
Flera språk	12	10	12	12
Helautomatisk elektronisk trådspänning	Plus <i>deLuxe™</i> Stitch System	Plus <i>deLuxe™</i> Stitch System	●	●



FUNKTIONER	DESIGNER EPIC™ 2	DESIGNER BRILLIANCE™ 80	DESIGNER TOPAZ™ 50 DESIGNER TOPAZ™ 40	DESIGNER JADE™ 35
Förlängda stödlinjer på stygnplåten	Stödlinjer upp till 65 mm på båda sidor om nålen	Stödlinjer upp till 40 mm på båda sidor om nålen	Stödlinjer upp till 40 mm på båda sidor om nålen	Stödlinjer upp till 40 mm på båda sidor om nålen
Automatisk upphämtning av undertråd	●	●	●	●
Trasselfri roterande gripare	●	●	●	●
Smörjfri	●	●	●	●
Förvaring	Mjuk huv medföljer	Hårdhuv medföljer	Hårdhuv medföljer	Inbyggt tillbehörsfack
Formgiven och konstruerad i Sverige	●	●	●	Utvecklad i Sverige
Färgblockssortering – Ta bort färgförändringar med ett tryck	●	●		
Slå ihop färger – Ta bort färgstopp i stora eller kombinerade mönster	●	●		
Gruppering av broderier – Skapa en grupp av utvalda broderier på skärmen för redigering	●	●		
Smart save	● I sömnadsläget, redigera broderi och sy broderi	● I sömnadsläget, redigera broderi och sy broderi		
Knapphål kan broderas i en broderbåge	●	●		
Ångra/gör om när du skapar mönsterkombinationer	●	●		
Ändra broderiordning	●	●		
Tapering i broderläge	●	●		
Sy dekorsömmar i broderbågen	●	●		
Design-Select – välj ett eller flera broderier för redigering	●	●		
Tryck och håll nedtryckt för enkel hantering av broderier, filer och annat	●	●		



FUNKTIONER	DESIGNER EPIC™ 2	DESIGNER BRILLIANCE™ 80	DESIGNER TOPAZ™ 50 DESIGNER TOPAZ™ 40	DESIGNER JADE™ 35
Välj broderi från miniatyrbilder	●	●	●	
Gå till broderiets exakta stygnnummer	●	●	●/nej	
Zooma och panorera	●	●	●	
Ladda in och se multiformat-broderier	●	●	●	
Lägg till rutnät på skärmen för placering	●	●		
Nedräkning av broderitid efter färg	●	●	●/nej	
Markering med markör på skärmen medan du broderar	●	●	●	
Redigera färg	Ändra färg på broderiet, ändra bakgrundsfärg, välj monokrom (enfärgad)	Ändra färg på broderiet, välj monokrom (enfärgad)	Välj att sy i färg eller monokrom (enfärgad)	Välj att sy i färg eller monokrom (enfärgad)
Rotera broderier	I steg om en grad	I steg om en grad	I steg om en grad	I steg om 90 grader
Tråckla fast tyget i broderbågen	2 alternativ	2 alternativ	●	●
Förstora/förminska broderi	●	●	●	●
Stega genom broderi efter färg och stygn för stygn	●	●	●	●
Kontrollera storlek och placering innan du börjar brodera	●	●	●	●
Mina broderbågar – Välj de broderbågar du har	●	●	●	
Exklusiva sömnadstekniker	6	5		
Övermatare med utbytbara pressarfötter medföljer	Inbyggd dubbelmatning (IDT)	●		
Stygnplåt för raksöm med sensor	●	●		
Sidmatningssömmar	●	●		
Välj taperingvinkel för sömmar – välj mellan 18 olika vinklar	●	●	●/nej	



FUNKTIONER	DESIGNER EPIC™ 2	DESIGNER BRILLIANCE™ 80	DESIGNER TOPAZ™ 50 DESIGNER TOPAZ™ 40	DESIGNER JADE™ 35
Sömnad i olika riktningar (4-vägs och 8-vägs)	●	●		
Sy med brodérenheten fastsatt	●	●		
Permanenta minnen	mySewnet™-molnet och USB Embroidery Stick	mySewnet™-molnet och USB Embroidery Stick	Mina filer + USB Embroidery Stick	
Mönsteromstart	●	●	●	
Menyn "Mina sömmar"	100 MB minne tillgängligt via trådlöst nätverk/USB-minne	100 MB minne tillgängligt via trådlöst nätverk/USB-minne	24 minnen/ 20 minnen	1 minne
Programmerbara typsnitt	5 kan även broderas	5 kan även broderas	5/4	2
PBK (perfekt balanserade knapphål) med automatisk knapphålmätare	16 knapphål + 3 snörhål + sy i knapp	11 knapphål + 2 snörhål + sy i knapp	9 knapphål + 2 snörhål + sy i knapp /7 knapphål + snörhål + sy i knapp	6 knapphål + snörhål
Sömmar på skärmen	● Sömmens startpunkt visas på skärmen	● Sömmens startpunkt visas på skärmen	● Sömmens startpunkt visas på skärmen/nej	●
Hastighetskontroll	5 sömnadshastigheter	5 sömnadshastigheter	5 sömnadshastigheter	5 sömnadshastigheter
Inställning för tvillingnål	● Utseendet på stygnen/sömmen visas på skärmen	● Utseendet på stygnen/sömmen visas på skärmen	● Utseendet på stygnen/sömmen visas på skärmen/nej	●
Frihandssömnad	3 lägen: Free Motion Ruler Foot, svävande frihandssömnad och fjädrande frihandssömnad	3 lägen: Free Motion Ruler Foot, svävande frihandssömnad och fjädrande frihandssömnad	2 lägen: Svävande frihandssömnad och fjädrande frihandssömnad	Fjädrande frihandssömnad
Stygposition	●	●	●	
Anpassa söm: längd, bredd, spegelvänd sidledes och längdledes	●	●	●	●
Tvillingnål och stygnbreddsbe-gränsning	●	●	●	●
Sy med eller utan fotpedal	●	●	●	●
Ljus indikerar nålstopp uppe/nere	●	●	●	●



FUNKTIONER	DESIGNER EPIC™ 2	DESIGNER BRILLIANCE™ 80	DESIGNER TOPAZ™ 50 DESIGNER TOPAZ™ 40	DESIGNER JADE™ 35
FIX-funktion (fästning)	●	●	●	●
Omedelbar och låsbar backmatning	●	●	●	●
Stoppfunktion	●	●	●	●
Pressarfötter med klicksystem	●	●	●	●
Nålpositioner	37	29	29	29
Elektroniskt nåltryck	Pulserande nåltryck, 150 N	Pulserande nåltryck, 150 N	●	●

VIKING, DESIGNER, EPIC, BRILLIANCE, TOPAZ, JADE, SEWING ADVISOR, JOYOS ADVISOR, EMBROIDERY ADVISOR, MYSEWNET, DELUXE och EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM är varumärken som tillhör KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA och H-logotypen med kronan är varumärken som tillhör Husqvarna AB och används på licens. © 2019 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Med ensamrätt.