


Decor Computer 6050

JANOME

Drömsymaskin, för dig som vill börja sy

Decor Computer 6050 med ljuv champagne frontpanel är en perfekt kompakt, komplett, liten och lätt bassymaskin. Fylld med mängder av bekväma funktioner. Det lilla smidiga, ihopfällbara sybordet följer med som standard vilket även den hårda huven gör. Sybordet ger dig extra arbetsutrymme och huven tillåter dig att säkert förvara eller transportera symaskinen.



- Sy- och hobbymaskin (grupp 3)
- 50 sömmar inkl. 3 st 1-steps knapphål
- 7 mm breda sömmar
- Invändig arbetsyta 170x120 mm
- Syhastighet 820 stygn per minut
- Trådklipp
- Trådklipp med minnefunktion
- SFS Plus undermatarsystem
- Inkl. vitt sybord 280x400 mm och hård huv
- 5 års fullgaranti

Modellspecifikation	Decor Computer 6050
Klassifikation	Elektronisk symaskin (Grupp 3)
Form	Friarm
Invändig arbetsyta	B: 170 x H: 110 mm
Inbyggda sömmar	50 inkl. 3 st 1-steps knapphål
Alfabet	-
Max. stygnbredd	7 mm (71 nålpositioner)
Max. stygnlängd	5 mm framåt, 4 mm bakåt
Spolsystem	Liggande/Easy Set
Maskin storlek	B:406/H:302/D:176 mm
Minnebanker	-
Vikt	6,4 kg
Start/stopp knapp	Ja
Syhastighet	70-700 spm med start/stopp 7-0-820 spm med fotpedal
Stygnöversikt	På frontpanelen
Stygn- och funktionsval	Knappar, LCD skärm visar rek. pressarfot, sömnummer, stygnbredd och längd
Lässtygn knapp	Ja
Hastighetsreglage	Ja
Tvillingnål knapp	-
Nål upp/ner knapp	Ja, nere som standard
Nålskydd	-
Reglerbart pressarfotstryck	6 nivåer
Extra högt pressarfotslyft	Ja
Pressarfot säkerhetsensor	Ja
Undermatarsystem	SFS+, 7-delad
Matarsänkning	Ja
Trådklipp	Ja
Inbyggd nålträdare	Inbyggd enhands
Belysning av syområde	Vit LED ljuskälla 1 st
Standard pressarfötter	Sicksackfot (monterad på maskinen), auto 1-steps knappålsfot inkl. stabiliseringsplatta, overlockfot, blixtlåsfot, applikationsfot, blindfällfot, 1/4" fot.
Standardtillbehör	4 st spolar, skruvverktyg, rengöringsborste, sprättkniv, nålask, 2 st små trådullestopp och 2 st stora, extra trådullehållare, strömkabel, fotpedal, sybord, hård huv, instruktions DVD och bok.



Decor Computer 6050 med ljuvlig, mjuk stil smälter fint in var som helst i hemmet och passar utmärkt i flickrummet. Passar dig som vill börja sy eller helt enkelt behöver en symaskin som har allt man behöver för att klara praktiska sömnadsprojekt. Välj mellan ett basutbud av praktiska sömmar. Ett par val av automatiska knapphål ingår också i stygnmenyn. En ljuvlig symaskin, dekorativ på sin plats i hemmet som du får nytta av i många år framöver.

Perfekta stygn, enkelt och överskådligt

Välj mellan 50 sömmar inkl. 3 olika 1-stegs knapphål. Stygnmeny finns praktiskt placerad på frontpanelen på maskinen och visar överskådligt sömmarna. Du har full kontroll över sömmen och för din bekvämlighet erbjuder Decor Computer 6050 automatisk trådspänning för varje enskild söm. Självklart kan du överstyra inställningen efter eget önskemål. Du kan enkelt justera stygnbredden steglöst till max. 7 mm bredd. Med hela 71 nålpositioner blir sömmen sydd med perfekt precision vid t.ex. bågformade sömmar och bokstäver. Stygnlängden kan justeras till max 5 mm.

Bekvämt placerade funktionsknappar

Alla funktionsknappar hittar du bekvämt placerade över arbetsområdet. Knappen för låsstygn tillåter dig att avsluta sömmen med osynligt låsstygn. Vid användande tillsammans med en dekorativ söm, kommer maskinen att fullföra mönsterrapporten innan den avslutar med låsstygn. Knapp för nål upp/ner använder du för att få full kontroll över tyget. Välj att nålen ska stanna nere när du lyfter pressarfoten för att vända i t.ex. ett hörn. Knappen för trådklipp är beroendeframkallande. Över- och undertråden klipps av och dras ner till undersidan, både praktiskt och tidsbesparande. Knapp för bakåtsömnad tillåter dig att sy bakåt och fästa sömmen. Är du mitt i en dekorativ söm och trycker på denna knapp, kommer maskinen omedelbart att sy låsstygn. Använd start/stopp knappen och koppla av vid långa sömmar. Den lättåtkomliga start/stopp knappen tillåter dig att sy utan att använda fotpedalen. Du behöver alltså inte använda foten för starta eller styra hastigheterna. När du håller knappen inne, reducerar maskinen hastigheten. Perfekt vid start och avslutning av en söm och när du behöver lite extra kontroll, Du kan även justera hastigheten med hastighetsreglaget, vilken också har funktionen att ställa in max. önskad hastighet vid användandet av fotpedalen.

Enkel att trä över- och undertråden med full översikt

Att trä maskinen är otroligt enkelt och symaskinen har inbyggd enhands nåltrådare för att smidigt och enkelt trä nålsögat. Det specialdesignade spolhuset och spollocket tillåter dig att enkelt lägga ner spolen, skära av tråden och på med spollocket. Nålen tar automatiskt upp undertråden när du startar att sy, enkelt och bekvämt!

Unik stygnplåt ger dig exakta mått

Hjälplinjerna på stygnplåten och spilluckan hjälper dig att hålla jämn sömsmån för ökad noggrannhet. Du kan välja mellan flera sömsmåns alternativ 1/4, 2/8 och 5/8 inch eller markering för sömnad i hörn och vinkelskala 45, 60, 90 och 120 grader.

Krafitgt undermatarsystem SFS Plus (Superior PlusFeed System™)

Endast Janome symaskiner har detta unika matarsystem som flyttar tyget i perfekt synkronisering med nål och undertråd. Den 7-delade mataren arbetar med en platt matarmekanism som håller matartänderna parallellt med stygnplåten oavsett sömnad framåt eller bakåt. Mataren tar tag i tyget redan innan nålen sytt det första stygnet. Det unika undermatarsystemet i kombination med justerbart pressarfotstryck gör att du har full kontroll. Du kan justera pressarfotstrycket i tre olika nivåer för perfekt matning för just dina tygval. Ska du sy ihop flera lager tjocka tyger kan du dessutom komplettera med avtagbar övermatare, vid t.ex. quiltning.